



## ВНЕШНЯЯ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ



Пожароопасное время  
**≥ 20 м**



диаметром более 1 м


Засохшую прошлогоднюю траву и  
тростник сжигать  
**ЗАПРЕЩЕНО**



Если крыша из горючего материала, то высота трубы должна быть  
**≥ 1.20 м**  
и искроулавливатель с максимальной ячейкой сетки 10×10 мм


Рабочая поверхность при  
высоте трубы  
**≥ 1.20 м**

≥ 0.80 м



Уличный ГАЗОВЫЙ гриль  
можно использовать  
только вне здания. При  
выборе подходящего места  
руководствуйся инструкцией

ГРИЛЬ НА ДРОВАХ




≥ 5 м

≥ 2 м


ГРИЛЬ НА УГЛЯХ



ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ  
(например, поленница)




МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР  
более чем на 100 л



≥ 4 м

≥ 2 м

- Систему отопления необходимо чистить по необходимости, но не реже одного раза в год.
- Систему отопления можно чистить самостоятельно, если частный дом и его подсобные строения предназначены для проживания одной семьи
- Раз в пять лет должен почистить систему квалифицированный трубочист, который выдаст соответствующий акт о проведенной работе.



диаметром менее 1 м



6 кг



Держи под рукой подходящее противопожарное средство, например, ведро или лейку с 10 л воды, 6 кг огнетушитель



## ОБЯЗАТЕЛЕН

### ДЫМОВОЙ ДАТЧИК



- Дымовой датчик обязателен хотя бы в одной жилой комнате
- Установи на каждом этаже
- Устанавливается в спальне или на путях выхода/эвакуации
- Прикрути к потолку шурупами
- Не устанавливай на кухне, в ванной, туалете (возможны ложные сигналы)
- Охраняемая зона 60 м<sup>2</sup>



## РЕКОМЕНДОВАН

### ДАТЧИК УГАРНОГО ГАЗА



- Необходим в комнатах, где есть отопительные системы
- Крепится на стене примерно на высоте 0,5-1,05 м

### ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ



- Устанавливается в помещениях, где нельзя устанавливать дымовой датчик


### ДАТЧИК ВИБРАЦИИ



- Предназначен для слабослышащих
- Подсоединяется, например, к дымовому датчику
- Располагают в контакте с телом или под подушкой

#### Рабочее состояние обеспечивают:

- Регулярное тестирование
- Внешняя чистка
- Замена батареек



#### ОТКРЫТОЕ ОТОПИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

- Минимум 750 мм до отверстия топки
- Минимум 150 мм по сторонам от отверстия топки

**Размер защитной зоны перед отверстием топки отопительного устройства (например, металлический лист)**




Дома желательно иметь **хотя бы один** 6 кг огнетушитель или противопожарное полотно/одеяло

## ВНУТРЕННЯЯ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ



- При курении и использовании открытого огня нужно избегать возникновения пожара.
- Не кури в помещении.
- Не оставляй горящие свечи без присмотра.
- Горючий материал храни в разумных количествах так, чтобы это не было пожароопасно, не мешало быстрой эвакуации и не осложняло спасательные работы.
- В подвале жилья на несколько семей можно хранить огнеопасные жидкости, точка воспламенения которых менее 55 °C в объеме до 5 л на квартиру.
- Используй только исправные электроприборы и проводку.
- Уходя на длительное время, выключай электроприборы из сети.

#### Безопасные расстояния до горючих материалов:



С горячей поверхностью  
(обмуровка печи, выложенная из кирпича труба)

С обжигающей поверхностью  
(топка, печная дверца)

С раскаленной поверхностью  
(соединительные каналы каменки)